

ATTENTION : Les 3 points rouges ci-dessous signalent les excentriques. Ceux-ci ne sont pas des vis, par conséquent ils ne doivent pas être tournés lors du démontage.

